

571

574

591

Betriebsanleitung

Dieses Handbuch ist für alle Maschinen der genannten Klasse ab der fortlaufenden Seriennummer: # 1000011 →



Diese Handbuch ist gültig für alle Modelle aufgelistet in dem Kapitel "Eigenschaften".

# Inhaltsverzeichnis

Inha	Inhalt		
1.	Sicherheit	6	
1.01.	Richtlinien	6	
1.02.	Allgemeine Sicherheitshinweise	6	
1.03.	Sicherheitssymbole	7	
1.04.	Besonders zu beachtende Punkte des Betreibers	7	
1.05.	Bedien- und Fachpersonal	8	
1.05.01	L. Bedienpersonal	8	
1.05.02	2. Fachpersonal	8	
1.06.	Gefahrenhinweise	9	
2.	Bestimmungsgemäße Verwendung	10	
3.	Technische Daten	11	
3.01.	TYPICAL 571, 574, 591	11	
3.02.	Nadel und Faden	12	
3.03.	Mögliche Ausführungen und Unterklassen	12	
4.	Entsorgung der Maschine	13	
5.	Transport, Verpackung und Lagerung	14	
5.01.	Transport zum Kundenbetrieb	14	
5.02.	Transport innerhalb des Kundenbetriebes	14	
5.03.	Entsorgung der Verpackung	14	
5.04.	Lagerung	14	
6.	Arbeitssymbole	15	
7.	Bedienungselemente	16	
7.01.	Hauptschalter	16	
7.02.	Tasten am Maschinenkopf (nur bei Maschinen mit -911/)	16	
7.03.	Spulenfadenkontrolle durch Stichzählung (nur mit -900/83)	17	
7.04.	Pedal	17	
7.05.	Hebel zum Anheben des Rollfußes	18	
7.06.	Kniehebel	18	
7.07.	Stichstellertaste	19	
7.08.	Rollfuß ausschwenken	19	
7.09.	Kantenbeschneid-Einrichtung -725/04 zur TYPICAL 571 Kantenbeschneid-Einrichtung -725/04 zur TYPICAL 574 und 591	20 21	
	Bedienfeld (nur mit Typical-EcoDrive oder Typical-PicoDrive)	22	
8.	Aufstellung und erste Inbetriebnahme	23	
8.01.	Aufstellung	23	
8.01.01		23	
8.01.02		24	
8.01.03		24	
8.02.	Anbaumotor montieren	25	
8.02.01	L. Anbaumotor an Lagerplatte montieren	25	
8.02.02		25	
8.02.03	3. Zahnriemen auflegen und spannen	26	
2 N2 N/	Riemenschutz des Δnhaumotors montieren	26	

# Inhaltsverzeichnis

Inha	It Seite	е
8.03.	Steckverbindungen und Erdungskabel anschließen	27
8.04.	Sicherheitsschalter anschließen	28
8.05.	Funktion der Anlaufsperre prüfen	28
8.06.	Garnrollenständer montieren	29
8.07.	Erste Inbetriebnahme	29
8.08.	Maschine ein- / ausschalten	29
8.09.	Grundstellung des Maschinenantriebs	30
8.09.01	. Bei Maschinen mit Typical-EcoDrive und Steuerung P40 ED	30
8.09.02	Bei Maschinen mit Typical-PicoDrive und Steuerung P44 PD-L	31
9.	Rüsten	32
9.01.	Nadel einsetzen	32
9.02.	Unterfaden aufspulen / Unterfadenvorspannung regulieren	33
9.03.	Spulenkapsel herausnehmen / einsetzen	34
9.04.	Spulenkapsel einfädeln / Unterfadenspannung regulieren	34
9.05.	Oberfaden einfädeln/Oberfadenspannung regulieren bei der TYPICAL 571/591	
9.06.	Oberfaden einfädeln / Oberfadenspannung regulieren bei der TYPICAL 574	36
9.07.	Stichlänge einstellen	37
9.08.	Stichzählung zur Spulenfadenkontrolle einstellen	37
10.	Wartung und Pflege	38
	Wartungsintervalle	38
	Reinigen	38
	Ölen des Greifers	39
	Ölbehälter zur Greiferschmierung	39
	Schmieren der Kegelräder	40
	Ölvorratsbehälter der Fadenschmierung auffüllen	41
	Parametereinstellungen	42
10.07.0	1. Liste der Parameter	42
11.	Tischplattenmontage	44
	Schrägsockel	44
	Tischplattenausschnitt	44
	Tischplattenmontage (bei Typical-EcoDrive mit Steuerung P40 ED)	45
	Tischplattenmontage (bei Typical-PicoDrive mit Steuerung P44 PD-L)	46
	Stromlaufpläne	47
11.05.0	·	47
11.05.0		49
11.05.0	·	50
11.05.0		52
11.05.0	5. Stromlaufpläne 91-191 522-95	53
12.	Verschleißteile	55

#### 1 Sicherheit

#### 1.01 Richtlinien

Die Maschine wurde nach den in der Konformit äts- bzw. Herstellererklärung angegebenen europ äschen Vorschriften gebaut.

Ber ücksichtigen Sie erg änzend zu dieser Betriebsanleitung auch allgemeing ültige, gesetzliche und sonstige Regelungen und Rechtsvorschriften - auch des Betreiberlandes - sowie die gültigen Umweltschutzbestimmungen! Die ärtlich gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft oder sonstiger Aufsichtsbehärden sind immer zu beachten!

### 1.02 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Maschine darf erst nach Kenntnisnahme der zugeh örigen Betriebsanleitung und nur durch entsprechend unterwiesene Bedienpersonen betrieben werden!
- Vor Inbetriebnahme sind immer die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung des Motorherstellers zu lesen!
- Die an der Maschine angebrachten Gefahren- und Sicherheitshinweise sind zu beachten!
- Die Maschine darf nur ihrer Bestimmung gem äßund nicht ohne die zugeh örigen Schutzeinrichtungen betrieben werden; dabei sind auch alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Beim Austausch von Nähwerkzeugen ( wie z.B. Nadel, Nähfuß, Stichplatte und Spule ), beim Einfädeln, beim Verlassen des Arbeitsplatzes sowie bei Wartungsarbeiten ist die Maschine durch Betätigen des Hauptschalters oder durch Herausziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen!
- Die täglichen Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden!
- Reparaturarbeiten sowie spezielle Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal bzw. entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden!
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgef ührt werden!
- Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind nicht zul ässig!
- Ausnahmen regeln die Vorschriften EN 50110.
- Umbauten bzw. Ver änderungen der Maschine dürfen nur unter Beachtung aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden!
- Bei Reparaturen sind nur die von uns zur Verwendung freigegebenen Ersatzteile zu verwenden! Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Ersatz- und Zubeh ärteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umst änden konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Maschine negativ ver ändern. Für Sch äden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### Sicherheit

### 1.03 Sicherheitssymbole



Gefahrenstelle!

Besonders zu beachtende Punkte.



Verletzungsgefahr für Bedien- oder Fachpersonal!



#### Achtung!

Nicht ohne Fingerabweiser und Schutzeinrichtungen arbeiten! Vor Einf ädeln, Spulenwechsel, Nadelwechsel, Reinigen usw. Hauptschalter ausschalten!

#### 1.04 Besonders zu beachtende Punkte des Betreibers

- Diese Betriebsanleitung ist ein Bestandteil der Maschine und muss für das Bedienpersonal jederzeit zur Verfügung stehen. Die Betriebsanleitung muss vor der ersten Inbetriebnahme gelesen werden.
- Das Bedien- und Fachpersonal ist über Schutzeinrichtungen der Maschine sowie über sichere Arbeitsmethoden zu unterweisen.
- Der Betreiber ist verpflichtet, die Maschine nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- Der Betreiber hat darauf zu achten, dass keine Sicherheitseinrichtungen entfernt bzw. außer Kraft gesetzt werden.
- Der Betreiber hat darauf zu achten, dass nur autorisierte Personen an der Maschine arbeiten

Weitere Ausk ünfte erhalten Sie bei Ihrem Typical Agenten oder unter www.Typical-spezial.com

#### 1.05 Bedien- und Fachpersonal

#### 1.05.01 Bedienpersonal

Bedienpersonal sind Personen, die für das Rüsten, Betreiben und Reinigen der Maschine sowie zur Stärungsbeseitigung im Nähbereich zuständig sind.

Das Bedienpersonal ist verpflichtet, folgende Punkte zu beachten:

- Bei allen Arbeiten sind die in der Betriebsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise zu beachten!
- Jede Arbeitsweise, welche die Sicherheit an der Maschine beeintr ächtigt, ist zu unterlassen!
- Eng anliegende Kleidung ist zu tragen. Das Tragen von Schmuck, wie Ketten und Ringe ist zu unterlassen!
- Es ist daf ür zu sorgen, dass sich nur autorisierte Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten!
- Eingetretene Ver änderungen an der Maschine, welche die Sicherheit beeintr ächtigen, sind sofort dem Betreiber zu melden!

#### 1.05.02 Fachpersonal

Fachpersonal sind Personen mit fachlicher Ausbildung in Elektro/Elektronik und Mechanik. Sie sind zust ändig für das Schmieren, Warten, Reparieren und Justieren der Maschine.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, folgende Punkte zu beachten:

- Bei allen Arbeiten sind die in der Betriebsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise zu beachten!
- Vor Beginn von Justier- und Reparaturarbeiten ist der Hauptschalter auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!
- Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind zu unterlassen!
   Ausnahmen regeln die Vorschriften EN 50110.
- Nach Reparatur- und Wartungsarbeiten sind die Schutzabdeckungen wieder anzubringen!

#### 1.06 Gefahrenhinweise



Vor und hinter der Maschine ist während des Betriebes ein Arbeitsbereich von 1 m freizuhalten, so dass ein ungehinderter Zugang jederzeit möglich ist.




Während des Nähbetriebes nicht in den Nadelbereich greifen! Verletzungsgefahr durch die Nadel!



Während der Einstellarbeiten keine Gegenst ände auf dem Tisch liegen lassen! Gegenst ände können geklemmt oder weggeschleudert werden! Verletzungsgefahr!



Maschine nicht ohne Stütze 1 betreiben! Gefahr durch kopflastiges Oberteil! Maschine kann beim Umlegen nach hinten überkippen!





Vor dem Umlegen der Maschine nach hinten, Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!



Maschine nicht ohne Fadenhebelschutz 2 betreiben! Verletzungsgefahr durch die Bewegung des Fadenhebels!



Maschinen mit Faden der nur mit heruntergeklapptem Augenschutz 3 betreiben! Der Augenschutz 3 schützt vor Ölpartikeln der Fadenschmierung.



Maschine nicht ohne Riemenschutz 4 betreiben! Verletzungsgefahr durch umlaufende Antriebsriemen!



Maschine nicht ohne Kippsicherung 5 betreiben! Quetschgefahr zwischen Oberteil und Tischplatte!

# Bestimmungsgem äße Verwendung

# 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Typical 571 ist ein Einnadel-S äulen-Schnelln äher (S äule links der Nadel stehend) mit angetriebenem Schiebrad und Rollfu ßsowie mitgehender Nadel.

Die Typical 574 ist ein Zweinadel-S äulen-Schnelln äher mit angetriebenem Schiebrad und Rollfu ß

Die Typical 591 ist ein Einnadel-S äulen-Schnelln äher (S äule rechts der Nadel stehend) mit angetriebenem Schiebrad und Rollfußsowie mitgehender Nadel.

Die Maschinen dienen zur Herstellung von Doppelsteppstichn ähten in der Leder- und Polsterindustrie.



Jede vom Hersteller nicht genehmigte Verwendung gilt als nicht bestimmungsgem äß! Für Sch äden aus nicht bestimmungsgem äßer Verwendung haftet der Hersteller nicht! Zur bestimmungsgem äßen Verwendung gehört auch die Ein-

haltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs-, Wartungs-, Justierund Reparaturma ßnahmen!

# Technische Daten

3	Technische Daten ▲	
3.01	Typical 571, 574, 591	
	Stichtyp:	( Doppelsteppstich )
	Durchgang unter dem Rollfuß	
	Durchgangsh öhe:	
	S äulenh öhe:	180 mm
	Abmessungen des Oberteils: Länge:	ca. 615 mm
	Breite:	
	Höhe ( über Tisch ):	
	Max. Stichzahl: Typical 571, 574, 591 Ausführung A + B	3000 Stiche/min
	Typical 574, 591 Ausführung C	2000 Stiche/min
	Schneidabstand ( bei -725/): Schneidgeschwindigkeit ( bei -725/):	
	Anschlussdaten: Betriebsspannung:	1,2 kVA
	Ger äuschangabe: Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz bei entsprechender Stichzahl (Ger äuschmessung nach DIN 45 635-48-A-1,ISO 11204, ISO 3744, ISO	4871 )
	Typical 571 und 591 in Ausführung A + B bei n = 2400 min-1:	
	Typical 574 in Ausführung C bei n = 1600 min-1:  Typical 591 in Ausführung C bei n = 1600 min-1:  Nettogewicht des Oberteils:  Bruttogewicht des Oberteils:	L <sub>pA</sub> = 73 dB(A)
	<ul> <li>▲ Technische Änderungen vorbehalten</li> <li>◆ Abh ängig von Material, Arbeitsgang und Stichl änge</li> <li>■ K<sub>PA</sub>= 2,5 dB</li> </ul>	

### 3.02 Nadel und Faden

Ausführung	Fadendicke (Nm) max. Synthetik 🛦	Nadedicke in 1/100 mm	Nadelsystem bei der Typical 571	Nadelsystem bei der Typical 574	Nadelsystem bei der Typical 591
А	60/3	70	134	-	134
В	40/3	100	134	134 - 35	134
С	15/3	130	-	134 - 35	134

<sup>▲</sup> oder vergleichbare Stärken anderer Garnarten

# 3.02 Mögliche Ausführungen und Unterklassen

Typical 571, 591 Ausführung A zum Verarbeiten von feinen Materialien
Typical 571, 591 Ausführung Bzum Verarbeiten von mittleren Materialien
Typical 574, 591 Ausführung Czum Verarbeiten von mittelschweren Materialien
Zusatzeinrichtungen: Unterklasse -725/04 Kantenbeschneid-Einrichtung Unterklasse -900/83 Fadenschneid-Einrichtung Unterklasse -910/17 Presserfu ßautomatik Unterklasse -911/37 Verriegelungs-Einrichtung Unterklasse -940/02 Stichplatte in Nährichtung abgerundet

# Entsorgung der Maschine

### 4 Entsorgung der Maschine

- Die ordnungsgem äße Entsorgung der Maschine obliegt dem Kunden.
- Die bei der Maschine verwendeten Materialien sind Stahl, Aluminium, Messing und diverse Kunststoffe. Die Elektroausrüstung besteht aus Kunststoffen und Kupfer.
- Die Maschine ist den örtlich gültigen Umweltschutzbestimmungen entsprechend zu entsorgen, dabei eventuell ein Spezialunternehmen beauftragen.



Es ist darauf zu achten, dass mit Schmiermitteln behaftete Teile entsprechend den örtlich gültigen Umweltschutzbestimmungen gesondert entsorgt werden!

# Transport, Verpackung und Lagerung

### 5 Transport, Verpackung und Lagerung

### 5.01 Transport zum Kundenbetrieb

Alle Maschinen werden komplett verpackt geliefert.

#### 5.02 Transport innerhalb des Kundenbetriebes

Für Transporte innerhalb des Kundenbetriebes oder zu den einzelnen Einsatzorten besteht keine Haftung des Herstellers. Es ist darauf zu achten, dass die Maschinen nur aufrecht

transportiert werden.

### 5.03 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dieser Maschinen besteht aus Papier, Pappe und VCE-Vlies. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung obliegt dem Kunden.

#### 5.04 Lagerung

Bei Nichtgebrauch kann die Maschine bis zu 6 Monate gelagert werden. Sie sollte dann vor Schmutz und Feuchtigkeit gesch ützt werden. Für eine längere Lagerung der Maschine sind

die Einzelteile insbesondere deren Gleitflächen vor Korrosion, z.B. durch einen Ölfilm, zu schützen.

# Arbeitssymbole

# 6 Arbeitssymbole

In dieser Betriebsanleitung werden auszuführende Tätigkeiten oder wichtige Informationen durch Symbole hervorgehoben. Die angewendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Hinweis, Information



Reinigen, Pflege




Schmieren




Wartung, Reparatur, Justierung, Instandhaltung (nur von Fachpersonal auszuführende Tätigkeit)

# 7 Bedienungselemente

# 7.01 Hauptschalter






# Maschinen mit Typical-EcoDrive

• Durch Drehen des Hauptschalters 1 wird die Maschine ein- bzw. ausgeschaltet.

#### Maschinen mit Typical-PicoDrive

• Durch Bet äigen des Hauptschalters 2 wird die Maschine ein- bzw. ausgeschaltet.


# 7.02 Tasten am Maschinenkopf (nur bei Maschinen mit -911/..)



- Solange die Taste 1 während des Nähvorganges gedrückt wird, näht die Maschine rückwärts.
- Die Tasten 2 können über Parametereinstellung belegt werden (siehe Parameter 446 und 748 in der Betriebsanleitung des Motors).

# Bedienungselemente

# 7.03 Spulenfadenkontrolle durch Stichzählung (nur bei Maschinen mit EcoDrive)




- Bei Erreichen der voreingestellten Stichanzahl blinkt die Diode 1.
- Nach dem Fadenabschneiden und Spulenwechsel beginnt die Stichzählung

erneut.



Voreinstellung der Stichanzahl siehe Beschreibung in der Betriebsanleitung des Motors.

### 7.04 Pedal



+1 = N ähen


-1 = Rollfußanheben
(bei Maschinen mit -910/..)
N ähf äden abschneiden
-2 =

Ruhestellung

0 =


(bei Maschinen mit -900/..)

# 7.05 Hebel zum Anheben des Rollfußes



• Durch Drehen des Hebels 1 wird der Rollfußangehoben.


### 7.06 Kniehebel



• Durch Drücken des Kniehebels 1 in Pfeilrichtung wird der Nähfußangehoben.

# Bedienungselemente


### 7.07 Stichstellertaste



• Durch Drücken der Stichstellertaste 1 und Drehen am Handrad wird die Stich-


länge eingestellt, siehe Kapitel 9.07 Stichlänge einstellen.

# 7.08 Rollfuß ausschwenken



• Bei angehobenem Rollfußkann der Rollfuß, durch leichtes Ziehen nach unten, ausgeschwenkt werden.

# 7.09 Kantenbeschneid-Einrichtung -725/04 zur Typical 571





Nicht in das laufende Messer greifen! Verletzungsgefahr!

#### Messerantrieb einschalten:

 Hebel 1 nach hinten schwenken, das Messer geht in Arbeitsstellung.

#### Messerantrieb ausschalten:

 Hebel 1 drücken, das Messer schwenkt nach hinten weg.

#### Kantenführung einschalten:

 Kantenführung 2 von Hand einschwenken und Hebel 3 drücken, die Kantenführung 2 geht in Arbeitsstellung.

#### Kantenführung ausschalten:

- Kantenführung 2 anheben und einrasten lassen, die Kantenführung 2 ist außer Betrieb.
- Hebel 4 anheben, die Kantenführung schwenkt nach hinten weg.


#### Messer austauschen:



Die nachfolgend aufgef ührten Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder entsprechend unterwiesenen Personen durchgef ührt werden!

- Maschine ausschalten.
- Schraube 5 1 ösen und Messer 6 herausnehmen.
- Neues Messer einsetzen und Schraube 5 leicht andrehen.
- Einstellung des Messers nach Kapitel 1.05.05 Messerbewegung der Justieranleitung vornehmen und Schraube 5 festdrehen.

#### 7.10 Kantenbeschneid-Einrichtung -725/04 zur Typical 574 und 591





Nicht in das laufende Messer greifen! Verletzungsgefahr!

#### Messerantrieb einschalten:

• Hebel 1 nach hinten schwenken, das Messer geht in Arbeitsstellung.

#### Messerantrieb ausschalten:

• Hebel 1 drücken, das Messer schwenkt nach hinten weg.

#### Kantenführung einschalten:

 Kantenführung 2 von Hand einschwenken und Hebel 3 drücken, die Kantenführung 2 geht in Arbeitsstellung.

#### Kantenführung ausschalten:

- Kantenführung 2 anheben und einrasten lassen, die Kantenführung 2 ist außer Betrieb.
- Hebel 4 anheben, die Kantenführung schwenkt nach hinten weg.

#### Messer austauschen:



Die nachfolgend aufgeführten Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden!

- Maschine ausschalten.
- Schraube 5 1ösen und Messer 6 herausnehmen.
- Neues Messer einsetzen und dicht an den Stichplatteneinsatz 7 schieben.
- Schraube 5 leicht festdrehen.
- Einstellung des Messers nach Kapitel 1.05.07 Messerstellung der Justieranleitung vornehmen und Schraube 5 festdrehen.

# Be dienung selemente

7.11 Bedienfeld (nur bei Maschinen mit Typical-EcoDrive oder Typical-PicoDrive)

 $\label{thm:continuous} \mbox{ Die Beschreibung kann der separaten Betriebsanleitung zum Bedienfeld entnommen werden.}$ 

### 8 Aufstellung und erste Inbetriebnahme

Die Maschine darf nur von qualifiziertem Personal aufgestellt und in Betrieb genommen werden! Hierbei sind alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften unbedingt zu beachten!



Wurde die Maschine ohne Tisch ausgeliefert, müssen das vorgesehene Gestell

und die Tischplatte das Gewicht der Maschine und des Motors sicher tragen.

Eine ausreichende Standfestigkeit des Untersatzes - auch während des Nähbetriebes - muss gewährleistet sein.


#### 8.01 Aufstellung

Am Aufstellungsort müssen geeignete elektrische Versorgungsanschlüsse vorhanden sein, siehe Kapitel 3 Technische Daten. Ferner muss am Aufstellungsort ein ebener und fester Untergrund sowie eine ausreichende Ausleuchtung gegeben sein.




Aus verpackungstechnischen Gründen ist die Tischplatte abgesenkt. Das Einstellen der Tischhöhe wird nachstehend beschrieben.

#### 8.01.01 Tischhöhe einstellen



- Schrauben 1 und 2 1ösen und Tischhöhe einstellen.
- Schrauben 1 gut festdrehen.
- Gew ünschte Pedalstellung einstellen und Schrauben 2 festdrehen.

# 8.01.02 Kippsicherung montieren





Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der


Die im Zubehör befindliche Kippsicherung
1 mit Schraube 2 anschrauben.

Maschine!



Maschine nicht ohne Kippsicherung 1 betreiben! Quetschgefahr zwischen Oberteil und Tischplatte!


### 8.01.03 Maschinenabdeckung montieren



- Untere Abdeckung 1 mit ihren Schlitzen hinter die Köpfe der Befestigungsschrauben 2 schieben und mit Schrauben 3 anschrauben. Abschlie ßend durch die Bohrungen die Schrauben 2 festziehen.
- Rechte und linke Abdeckung mit den Schrauben 4 anschrauben.


#### 8.02 Anbaumotor montieren

#### 8.02.01 Anbaumotor an Lagerplatte montieren




- Lagerplatte 1, wie in Fig. 8 04 gezeigt, am Motor 2 mit den Schrauben 3 anschrauben.
- Den Keil aus der Motorwelle 4 entnehmen.
- Winkel 5 mit den Schrauben 6 anschrauben
- Zahnriemenrad 7 so auf der Motorwelle 4 montieren, dass die Schraube mit Ansatz in der Nut der Motorwelle steht.
- Gewindebolzen 8 in die Lagerplatte 1 einschrauben.

#### 8.02.02 Anbaumotor an Maschine montieren




 Lagerplatte 1 des Motors 2 am Maschinengeh äuse mit den Schrauben 3 anschrauben (Schrauben 3 nur leicht anziehen).

# 8.02.03 Zahnriemen auflegen und spannen



- Zahnriemen 1 auflegen.
- Lagerplatte 2 des Motors so schwenken, dass der Zahnriemen gespannt ist.
- In dieser Stellung Schrauben 3 festziehen.

### 8.02.04 Riemenschutz des Anbaumotors montieren




• Riemenschutz 1 mit den Schrauben 2 und 3 anschrauben.




Tischplattenmontage und Stromlaufpläne (siehe Kapitel 11)

# 8.03 Steckverbindungen und Erdungskabel anschließen



- Alle Stecker gem äß Ihrer Bezeichnung am Steuerkasten einstecken.
- Bei der Typical 574 mit der Steuerung P40 ED ist an der Buchse X2 der Stecker 1 des Adapterkabels (siehe Lupe) einzustecken. An den Stecker "Motor" ist der Motor und an den Stecker "Extern" der Positionsgeber anzuschließen.
- Bei der Typical 574 mit der Steuerung P44 PD-L wird der Stecker des Positionsgebers direkt an der Buchse X7 eingesteckt.
- Erdungskabel vom Oberteil und vom Hauptschalter an Erdungspunkt A festschrauben.
- Erdungspunkt A und Erdungspunkt B mittels Erdungskabel verbinden.
- Erdungskabel von Stecker X1 an Erdungspunkt B festschrauben.

#### 8.04 Sicherheitsschalter anschließen



 Stecker 1 des Sicherheitsschalters 2 wie in Fig. 8 - 09 gezeigt anschließen.




Bei zur ückgeklapptem Oberteil verhindert der Sicherheitsschalter ein Anlaufen der Maschine bei eingeschaltetem Hauptschalter.

### 8.05 Funktion der Anlaufsperre prüfen

- Maschine am Hauptschalter einschalten und Oberteil nach hinten umlegen.
- Im Bedienfeld muss die Fehlermeldung "Error 9" erscheinen.
- Erscheint die Meldung nicht, Einstellung des Sicherheitsschalters 2 überprüfen.
- Nach dem Aufrichten des Oberteils ist die Maschine wieder betriebsbereit.

#### 8.06 Garnrollenständer montieren



- Garnrollenst änder gem äß Fig. 8 10 montieren.
- Anschlie ßend den St änder in die Bohrung der Tischplatte einsetzen und mit den

beiliegenden Muttern befestigen.

#### 8.07 Erste Inbetriebnahme

- Die Maschine, insbesondere die elektrischen Leitungen auf eventuelle Besch ädigungen prüfen.
- Maschine gründlich säubern und anschließend den bzw. Öl einfüllen, siehe Kapitel 10 Wartung und Pflege.
- Von Fachkräften prüfen lassen, ob der Motor der Maschine mit der vorhandenen Netzspannung betrieben werden darf.



Bei Abweichungen Maschine auf keinen Fall in Betrieb setzen.



Vor der ersten Inbetriebnahme von Fachkräften prüfen lassen, ob der Parameter 799 (Maschinenklasse) je nach Steuerung auf "2, 4" bzw. "6" und der Parameter 800 (Drehrichtung) auf "1" steht (siehe Kapitel 8.09 Grundstellung des Maschinenantriebes). Bei Maschinen mit PicoDrive und Steuerung P44 PD-L ist außerdem zu prüfen, ob der Parameter 802 bei der 571 und 591 auf "0" und bei der 574 auf "1" steht. Ggf. diese Einstellungen vornehmen lassen



Die Maschine darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden!

#### 8.08 Maschine ein- / ausschalten

• Maschine ein- bzw. ausschalten, siehe Kapitel 7.01 Hauptschalter.

#### 8.09 Grundstellung des Maschinenantriebs

#### 8.09.01 Bei Maschinen mit Typical-EcoDrive und Steuerung P40 ED

- Maschine einschalten.
- Taste TE/Speed 2 x drücken um die Betriebsart Eingabe aufzurufen.
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Taste den Parameter "798" anwählen und Serviceebene C auswählen, siehe Kapitel Auswahl der Nutzerebene in der separaten

Betriebsanleitung zum Bedienfeld.

- Durch Drücken der entsprechenden + /- Taste den Parameter "799" anwählen (Auswahl der Maschinenklasse).
- Überprüfen, ob der Wert auf "2" steht, ggf. korrigieren.



Musste der Parameter ge ändert werden, Taste TE/Speed bet ätigen und anschlie ßend Maschine aus- und wieder einschalten. Danach, wie zuvor beschrieben, wieder Serviceebene C auswählen.

- Durch Drücken der entsprechenden + /- Taste den Parameter "800" anwählen (Auswahl der Drehrichtung).
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Taste den Wert für den Parameter auf "1" stellen.
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Taste den Parameter "700" anwählen.
- Durch Bet ätigen des Pedals einen Stich ausführen.
- Am Handrad in Drehrichtung drehen, bis die Nadelspitze von oben kommend auf Höhe der Stichplattenoberkante steht.
- Anschlie ßend die in der Parameterliste aufgef ührten Parameterwerte (siehe Kapitel 10.07 Parametereinstellungen) ebenfalls überprüfen ggf. einstellen.
- Einstellung des Nähmotors durch Drücken der Taste TE/Speed abschließen.

#### 8.09.02 Bei Maschinen mit Typical-PicoDrive und Steuerung P44 PD-L

- Maschine einschalten.
- Durch Drücken der Taste "Blätern" die Parametereingabe aufrufen.
- Durch Drücken der Taste TE die Funktionstasten zur Eingabe umschalten (LED in der Taste TE leuchtet).
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Tasten den Parameter "798" anwählen und Serviceebene C auswählen, siehe Kapitel Auswahl der Nutzerebene in der separaten

Betriebsanleitung zum Bedienfeld.

- Durch Drücken der entsprechenden + /- Tasten den Parameter "799" anw ählen.
- Pr üfen ob der Wert bei der 571 und 591 auf "4" und bei der 574 auf "6" steht, ggf. ändern.
- Maschine aus- und wieder einschalten.
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Tasten den Parameter "800" anw ählen.
- Prüfen ob der Wert auf "1" steht (Handrad dreht zur Bedienperson), ggf. ändern.
- Durch Drücken der entsprechenden + /- Tasten den Parameter "802" anw ählen.
- Prüfen ob der Wert bei der 571 und 591 auf "0" (= keine Untersetzung) und bei der 574 auf "1" steht (= Untersetzung), ggf. ändern.
- Durch Drücken der + /- Tasten den Parameter "700" anwählen.
- Durch Bet ätigen des Pedals einen Stich ausführen.
- Am Handrad in Drehrichtung drehen, bis die Nadelspitze von oben kommend auf H
   ühe der Stichplattenoberkante steht.
- Anschlie ßend die in der Parameterliste aufgef ührten Parameterwerte (siehe Kapitel 10.07 Parametereinstellungen) ebenfalls überpr üfen ggf. einstellen.
- Einstellung des Nähmotors durch Drücken der Taste "Blättern" abschließen.

#### 9 Rüsten




Alle Vorschriften und Hinweise dieser Betriebsanleitung sind zu beachten. Die besondere Aufmerksamkeit gilt allen Sicherheitsvorschriften!




Alle R üstarbeiten dürfen nur durch entsprechend unterwiesenes Personal durchgef ührt werden. Bei allen R üstarbeiten ist die Maschine durch Bet ätigen

des Hauptschalters oder durch Herausziehen des Netzsteckers vom elektrischen Netz zu trennen!

#### 9.01 Nadel einsetzen







Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!



Nur Nadeln des für die Maschine vorgesehenen Systems verwenden, siehe Kapitel 3 Technische Daten!


### Typical 571 und 591

- Rollfuß1 hochstellen und ausschwenken.
- Schraube 2 1ösen und Nadel bis zum Anschlag einführen. Die lange Rille muss bei der Typical 571 nach rechts und bei der Typical 591 nach links zeigen.
- Schraube 2 festdrehen und Rollfuß1 zur ückschwenken.

#### Typical 574

- Rollfuß1 hochstellen und ausschwenken.
- Schrauben 2 lösen und die Nadeln so einsetzen, dass die lange Nadelrille der linken Nadel nach rechts und die der rechten Nadel nach links zeigt.
- Schrauben 2 festdrehen und Rollfuß1 zur ückschwenken.

### 9.02 Unterfaden aufspulen / Unterfadenvorspannung regulieren



- Leere Spule 1 auf Spulerspindel 2 stecken.
- Faden gem äß Fig. 9-02 einf ädeln und gegen der Uhrzeigersinn einige Male auf Spule 1 wickeln.
- Den Spuler einschalten, dazu Spulerspindel 2 und Hebel 3 gleichzeitig drücken.




Das Füllen der Spule erfolgt während des Nähens.

- Die Unterfadenvorspannung wird durch Verdrehen der Rändelschraube 4 eingestellt.
- Der Spuler stoppt automatisch, wenn die Spule 1 ausreichend gefüllt ist.
- Die gefüllte Spule 1 entnehmen und Faden an Messer 5 abschneiden.



Wird der Faden ungleichm äßig aufgespult, Mutter 6 lösen und Fadenführung 7 entsprechend verdrehen. Nach der Einstellung Mutter 6 wieder festdrehen.

# 9.03 Spulenkapsel herausnehmen / einsetzen





Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

Spulenkapsel herausnehmen:

- S äulenkappe öffnen.
- Bügel 1 anheben und Spulenkapsel 2 herausnehmen.


Spulenkapsel einsetzen:

- Spulenkapsel 2 einsetzen.
- B ügel umklappen und S äulenkappe schlie ßen.



Fig. 9-03 zeigt die Typical 574.

### 9.04 Spulenkapsel einfädeln / Unterfadenspannung regulieren




- Spule in Spulenkapsel 1 einlegen.
- Faden durch den Schlitz unter Feder 2 führen.
- Dann den Faden durch die Kerbe führen.
- Fadenspannung durch Drehen der Schraube 3 regulieren.



Beim Fadenabzug muss sich die Spule in Pfeilrichtung

drehen.

# 9.05 Oberfaden einfädeln / Oberfadenspannung regulieren bei der Typical 571 und 591






Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

- Augenschutz 1 nach oben schwenken.
- Oberfaden gem äß Fig. 9-05 einf ädeln.
- Die Nadel wird bei der Typical 571 von rechts nach links und bei der Typical 591 von links nach rechts eingefädelt.
- Oberfadenspannung durch Drehen der R ändelschraube 2 regulieren.

# 9.06 Oberfaden einfädeln / Oberfadenspannung regulieren bei der Typical 574






Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

- Augenschutz 1 nach oben schwenken.
- Beide Oberf äden gem äß Fig. 9-06 einf ädeln.
- Die linke Nadel wird von rechts nach links und die rechte Nadel von links nach rechts eingef ädelt.
- Oberfadenspannungen durch Drehen der R ändelschrauben 2 regulieren.

# Rüsten

# 9.07 Stichlänge einstellen



- Taste 1 drücken und gleichzeitig am Handrad drehen bis der Stichsteller einrastet.
- Taste 1 gedrückt halten und am Handrad vor- oder zurückdrehen bis die gewünschte Stichlänge auf der Skala 2 gegen über der Unterkante 3 der Riemenschutzaussparung steht.

# 9.08 Stichzählung zur Spulenfadenkontrolle einstellen

(nur bei Maschinen mit Typical-EcoDrive und Steuerung P40 ED)

Die Beschreibung kann der separaten Betriebsanleitung zum Bedienfeld entnommen werden.

### 10.01 Wartungsintervalle




Diese Wartungsintervalle beziehen sich auf eine durchschnittliche Maschinenlaufzeit eines Einschicht-Betriebes. Bei erhöhten Maschinenlaufzeiten sind verk ürzte Wartungsintervalle ratsam.

#### 10.02 Reinigen

Täglich, bei Dauerbetrieb öfter, Greifer, Greiferraum und Zahnrad 3 reinigen.








Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

- Nadelstange in höchste Stellung bringen.
- S äulenkappe öffnen und Spulenkapsel-Oberteil samt Spule herausnehmen.
- Greiferb ügel 1 abschrauben.
- Am Handrad drehen bis die Spitze der Unterkapsel 2 ca. 5 mm in die Nut der Greiferbahn eingedrungen ist.
- Unterkapsel 2 herausnehmen.
- Greiferbahn mit Petroleum reinigen.
- Beim Einsetzen der Unterkapsel 2 darauf achten, dass das Horn der Unterkapsel 2 in die Nut der Stichplatte eingreift s. Pfeil.

- Greiferbügel 1 aufschrauben.
- Spulenkapsel mit Spule einsetzen und Säulenkappe schließen.

#### 10.03 Ölen des Greifers






Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

 Vor der ersten Inbetriebnahme und bei längerem Stillstand zus ätzlich einige Tropfen Öl in die Greiferbahn geben
 ( siehe Pfeil ).

#### 10.04 Ölbehälter zur Greiferschmierung





Vor jeder Inbetriebnahme Ölstand kontrollieren.

Es muss sich immer Öl im Vorratsbehälter 1 befinden.

• Bei Bedarf Öl durch die Bohrung auffüllen.




Nur Öl mit einer Mittelpunktsviskosit ät von 22,0 mm<sub>2</sub>/s bei

40° C und einer Dichte von 0,865 g/cm<sub>3</sub> bei 15° C verwenden!



Wir empfehlen Typical Nähmaschinenöl Best. Nr. 280-1-120 144.

### 10.05 Schmieren der Kegelräder





Maschine ausschalten! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine!

- Alle Kegelr äder sind einmal im Jahr mit frischem Fett zu versorgen.
- Maschinenoberteil nach hinten auf die Oberteilst ütze legen.



Fig. 10-04 zeigt die Kegelr äder der Typical 574.

• Zum Aufrichten des Maschinenoberteils Kippsicherung 1 nach hinten drücken und das Maschinenoberteil mit beiden Händen aufrichten.




Maschinenoberteil mit beiden Händen aufrichten! Quetschgefahr zwischen Maschinenoberteil und Tischplatte!



Wir empfehlen Typical Natronseifenfett mit einem Tropfpunkt von ca. 150  $^{\circ}$  C. Best.-Nr.: 280-1-120 243.

## 10.06 Ölvorratsbehälter der Fadenschmierung auffüllen





Vor jeder Inbetriebnahme Ölstand kontrollieren.

Es muss sich immer Öl im Vorratsbehälter 1 befinden.

• Bei Bedarf Öl durch die Bohrung auffüllen.



Wir empfehlen Typical Fadenschmiern d

Best. Nr. 280-1-120 217.

## 10.07 Parametereinstellungen

(nur bei Maschinen mit Typical-EcoDrive und Steuerung P40 ED oder Typical-PicoDrive und Steuerung P44 PD-L)

• Die Auswahl der Nutzerebene sowie das Ändern von Parametern ist in der separaten Betriebsanleitung zum Antrieb beschrieben.

#### 10.07.01 Liste der Parameter

0 69	Parameter	Bedeutung	Nutzerebene	Einstellbereich	Einstellwert P40 ED	Einstellwert P44 PD-L
1	105	Drehzahl am Nahtanfang für Anfangsriegel	B, C	300 - 2000	700	700
	110	Drehzahl am Nahtende für Endriegel	B, C	300 - 2000	700	700
5	523	Riegel (1 = Zierriegel, 0 = Normalriegel)	A, B, C	0-1	0	0
6	605	Drehzahlanzeige	B, C	0-1	0	0

Siehe Kapitel 3 Technische Daten

<sup>\*</sup> Einstellung siehe Kapitel 8.09 Grundstellung des Maschinenantriebes


	Parameter	Bedeutung	Nutzerebene	Einstellbereich	Einstellwert P40 ED	Einstellwert P44 PD-L
6	606	Drehzahl min.	B, C	30 - 300	180	80
	607	Drehzahl max.	B, C	300 - 3200	<b>A</b>	<b>A</b>
100	609	Schneiddrehzahl 1	B, C	60 - 300	180	180
	660	Spulenfaden überwachung 0 = aus, 1 = Fadenw ächter, 2 = R ückz ähler	A, B, C	0-2	0	-
7	700	Nadelposition 0 (Referenzposition der Nadel)	B, C	0 -255	*	*
	702	Nadelposition 1 (Nadel unten) 1	B, C	0 -255	15	571 15 574 15 591 34
	703	Nadelposition 2 (Fadenhebel oben)	B, C	0 -255	230	571 230 574 230 591 224
	705	Nadelposition 5 (Ende Schneidsignal1)	B, C	0 - 255	200	200
	706	Nadelposition 6 (Start Schneidsignal2)	B, C	0 - 255	15	17
	707	Nadelposition 9 (Start Fadenspannungsl ösen / Start Fadenf änger)	B, C	0 - 255	195	195
	760	Multiplikator für den Festwert (200) zur Stichzählung	A,B,	0 - 250	5	-
	798	Nutzerebene 0 = Bedienerebene 1 = Mechaniker-ebene 11 = Serviceebene	A, B,	0 - 20	0	0
8	799	Maschinenklasse	С	P40 1 - 5 P44 1 - 6	2 -	•
8	800	Drehrichtung	С	0-1	1	1
	802	Untersetzung Hauptantrieb 0 = 1:1 (571 und 591) 1 = variabel (574)	С	0-1	-	1


<sup>• =</sup> Bei der Typical 574 ist die Maschinenklasse 6 und bei der Typical 571 und 591 ist die Maschinen klasse 4 einzutragen.




Weitere Parameter und die Beschreibung zum Internet-Update der Maschinen-Software sowie Reset / Kaltstart der Maschine k\u00fcnnen der Betriebsanleitung zum Bedienfeld entnommen werden

# Tischplattenmontage






11.03 Tischplattenmontage (bei Typical-EcoDrive mit Steuerung P40 ED)



43

## 11.04 Tischplattenmontage (bei Typical-PicoDrive mit Steuerung P44 PD-L)



# 11.05 Stromlaufpläne


## 11.05.01 Referenzliste zu den Stromlaufpl änen 91-191 524-95 und 91-191 534-95

23. 26.	Steuerungspa	aket	
	P40 ED	P44 PD-L	
	91-191 524-95	91-191 534-95	
A1	Steuerger ät Typical P40ED	Steuerger ät Typical P44PD	
A2	Bedienfeld BDF-S2	Bedienfeld PicoTop	
A14	Oberteilerkennung (OTE)	-	
C1	Anlaufkondensator Messermotor	-	
H1	N ähleuchte		
H10	LED Stichr ückz ählung	1 -	
HQ1		Kontrollleuchte Hauptschalter	
K1	Relais Messermotor	-	
M1	N ähmotor		
M10	Messermotor	-	
PD3	Externer Positionsgeber PD6 (574)	-	
Q1	Hauptschalter		
R1	-	Vorwiderstand LED	
S1	Pedal (Sollwertgeber)	*	
S10	Taste Messermotor	-	
S41	Taste Verriegelung von Hand		
S42	Taste Nadelpositionswechsel / Einf ädeln		
S43	Taste Einzelstich		
S46	Schalter Anlaufsperre		
T10	Transformator Messermotor	-	
X0	Stecker RS 232 Schnittstelle (PC)	-	
X1	Stecker N ähmotor		
X2	Stecker Inkrementalgeber		
X2.1	Stecker Inkrementalgeber	-	
X2.2	Stecker Positionsgeber PD3	-	
Х3	Stecker Pedal (Sollwertgeber)		
X4	Stecker Bedienfeld BDF-S1	Stecker Bedienfeld PicoTop / RS232 (PC)	
X5	Stecker Aus- / Eing änge		
X6	Stecker Unterfaden überwachung (Option)	-	
X7	Stecker Lichtschranke (Option)	Stecker Positionsgeber PD3	
X8	-	Stecker Lichtschranke (Option)	
X22	Stecker Fadenabschneider ( -900/ )		
X24	Stecker Presserfu ßautomatik (-910/)		
X25.0	Stecker Verriegelungseinrichtung ( -911/ )		
X25.1	Stecker Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Rollfuß		
X25.2	Stecker Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Schiebrad		


# Stromlaufpl äne

	Steuerungspa	ket	
	P40 ED	P44 PD-L	
4	91-191 524-95	91-191 534-95	
X25.3	Stecker Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Nadel bei 574		
X28	Stecker Fadenspannungslösen (FSL)		
X40	Stecker Tastenfeld		
X46	Stecker Anlaufsperre		
X50	Stecker Oberteilerkennung	-	
Y1	-	Presserfu ßautomatik ( -910/ )	
Y2	Fadenabschneider ( -900/ )	-	
Y2.1	-	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Rollfuß	
Y2.2	-	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Schiebrad	
Y2.3	-	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Nadel bei 574	
Y3	-	Fadenabschneider ( -900/ )	
Y4	Presserfu ßautomatik ( -910/ )	Fadenspannungsl ösen (FSL)	
Y5	-	LED Drehzahl	
Y5.1	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Rollfuß	-	
Y5.2	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Schiebrad	-	
Y5.3	Verriegelungseinrichtung ( -911/ ) Nadel	-	
Y8	Fadenspannungsl ösen (FSL)	-	


## 11.05.02 Blockschaltbild Typical 570 / 590 mit Steuerungspaket P40 ED





Stromlaufpl äne 91-191 524-95 11.05.03 M 10 (Option) Bedienfeld BDF-S2 STS CTS 0.V 9 poliger D-SUB +24V E×D +24V +24V (000) (E) GNYE Messermotor Pedal Sollwertgeber 9 poliger D-Sub 퐀 S Š Synchronisator (nur KL 574) Synchronisator PD3 Schneiden ein Sto H 1 (Option) Inkrementalgeber 9 poliger D-Sub -070A -570--580--0 M2 -0 M2 -0 W2 Motor Motor Nähleuchte X2.1∓ Nähmotor GNGE Me tor Motor 77 ī N 5 L1 N PE Quick P40ED Tischgestell 230 V S 50/60 Hz 0 Netz



11.05.04 Blockschaltbild Typical 570 / 590 mit Steuerungspaket P44 PD-L









### 12 Verschleißteile




Diese Liste zeigt die wichtigsten Verschleißteile.



Für Unterklasse -900/83





571-725/.. 574-725/..; 591-725/..

11-173 168-15

91-119 202-04/001\*

91-011 165-04/00110 \*

<sup>\*</sup> weitere Messer siehe Teileliste



Notizen		
p		
9		
19		
19		
9		
9		
15		
8		
<u> </u>		
<u> </u>		
3 <del>4</del>		
20		
25		
<u> </u>		
<u> </u>		
<u> </u>		
2		
\$		
32		
35		
18		
3		
16		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
£		
9		
\$		
39		
*		
<del>3</del>		
ii -		
0 0		
8		
2		
59		
98-		
39		
9		

